

Batteriekompatibilitätsübersicht

Dieses Dokument enthält eine Liste der kompatiblen Batterien mit allen GoodWe Speicher-Wechselrichtern, die in 3 Systemtypen unterteilt sind:

- 1) Niederspannungs-Energiespeichersysteme
- 2) Hochspannungs-Energiespeichersysteme
- 3) Gewerbliche und industrielle Energiespeichersysteme

Nur die in diesem Dokument aufgeführten Batterien sind für den Anschluss an GoodWe-Speicherwechselrichter im Rahmen der GoodWe-Garantie zugelassen.

1) Niederspannungs-Energiespeichersysteme

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	Wechselrichterserie				
			ES	EM	SBP	ES G2	SBP G2
GOODWE	SECU-A	SECU-A5.4L	●	●	●	●	●
	Lynx Home U ^{*1}	LX U5.4-L	●	●	●	●	●
	Lynx Home U-20 ^{*2}	LX U5.4-20	●	●	●	●	●
	Lynx Home A ^{*3}	LX A5.0-10				●	●
ES/EM/SBP/BP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 11 oder darüber erforderlich. *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 11 oder darüber erforderlich. ES G2/SBP G2: *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 02 oder darüber erforderlich. *3. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich.							
BYD	Battery-Box Pro Serie ^{*1}	-	●	●	●	●	●
	Battery-Box Res Serie ^{*1}	-	●	●	●	●	●
	Battery-Box LV Serie ^{*2}	-	●	●	●	●	●
	Battery-Box Premium LVL ^{*2}	LVL 15.4	●	●	●	●	●
	Battery-Box Premium LVS Serie ^{*2}	-	●	●	●	●	●
ES/EM/SBP/BP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 00 oder darüber erforderlich. *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich.							
LG	RESU LV Serie	RESU 3.3 ^{*1}	●	●		●	●
		RESU 6.5 ^{*1}	●	●		●	●
		RESU 10 ^{*1}	●	●		●	●
		RESU 12 ^{*2}	●	●		●	●
		RESU 13 ^{*2}	●	●		●	●
		RESU 6.4 EX ^{*1}	●	●		●	●
ES/EM/SBP/BP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 00 oder darüber erforderlich. *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich.							
PYLON	US2000 Serie ^{*1}	US2000	●	●	●	●	●
		US3000	●	●	●	●	●
		US2000C	●	●	●	●	●
		US3000C	●	●	●	●	●
		Force L1	●	●	●	●	●
		Force L2	●	●	●	●	●
		US5000				●	●
ES/EM/SBP/BP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 00 oder darüber erforderlich. *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich. *3. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 00 oder darüber erforderlich.							
DYNESS	DYNESS-LV Serie ^{*1}	DYNESS-LV x1	●	●	●		
		DYNESS-LV x2	●	●	●		
		DYNESS-LV x3	●	●	●		
		DYNESS-LV x4	●	●	●		
	POWERBOX F Serie ^{*1}	POWERBOX F-2.5	●	●	●		
		POWERBOX F-5.0	●	●	●		
		POWERBOX F-7.5	●	●	●		
		POWERBOX F-10.0	●	●	●		
	DYNESS-LV Series	DL5.0C ^{*2}				●	●
		DL5.0X ^{*3}				●	●
	A48100 ^{*4}				●	●	
ES/EM/SBP/BP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich. ES G2/SBP G2: *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 06 oder darüber erforderlich. *3. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich. *4. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich.							

Batteriekompatibilitätsübersicht

1) Niederspannungs-Energiespeichersysteme

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	Wechselrichterserie		
			ES	EM	SBP
OLOID	LBS051100A Serie ^{*1}	LBS051100A-A02	●		
		LBS051100A-A03	●		
	LBS051200A Serie ^{*1}	LBS051200A-A02	●		
		LBS051200A-A03	●		
ES: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 12 oder darüber erforderlich.					
Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ES	EM	SBP
Soluna	LV (48V) Batterieserie	Soluna 4K Pack	●	●	●
		Soluna 5K Pack	●	●	●
		Soluna EOS 5K Pack	●	●	●
Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ES	EM	SBP
ALPHA ^{*1}	Smile5-BAT Serie	SMILE5-BAT ^{*2}	●	●	●
	Smile-BAT Serie	Smile-BAT-10.1P ^{*2}	●	●	●
		Smile-BAT-10.3P ^{*2}	●	●	●
		Smile-BAT-13.3P ^{*3}	●	●	●
	M48112-P Serie	M48112-P ^{*3}	●	●	●
M48100-P Serie	M48100-P ^{*3}	●	●	●	
ES/EM/SBP/BP: *1. Die Reihenfolge der CAN-Kommunikationsleitungen der ALPHA-ESS-Batterie stimmt nicht mit den GoodWe-Wechselrichtern überein. Eine passende Lösung von ALPHA-ESS ist erforderlich. *2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 10 oder darüber erforderlich. *3. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 11 oder darüber erforderlich.					
Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ES	EM	SBP
Tecloman	Firefly Serie ^{*1}	Firefly-3.6K	●	●	●
		Firefly-7.2K	●	●	●
		Firefly-10.8K	●	●	●
		Firefly-14.4K	●	●	●
		Firefly-18.0K	●	●	●
		Firefly-21.6K	●	●	●
		Firefly-25.2K	●	●	●
ES/EM/SBP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 12 oder darüber erforderlich.					
Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ES	EM	SBP
UZENERGY	L051100-A Serie	L051100-A ^{*1}	●	●	●
ES/EM/SBP: *1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 12 oder darüber erforderlich.					

Batteriekompatibilitätsüber- sicht

2) Hochspannungs-Energiespeichersysteme

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	Wechselrichterserie								
			ET (5-10kW)*	EH	BT	BH	EHB	ET (15-30kW)	ET G2	ET (40~50KW)	
GOODWE	Lynx Home F ¹ Lynx Home F PLUS+ ²	LX F6.6-H	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LX F9.8-H	●	●	●	●	●	●	●	●	
		LX F13.1-H	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Lynx Home F G2 ³	LX F16.4-H	●		●				●	●	
		LX F9.6-H-20	●	●	●	●	●			●	
		LX F12.8-H-20	●	●	●	●	●		●	●	
		LX F16.0-H-20	●	●	●	●	●		●	●	
		LX F19.2-H-20	●	●	●	●	●		●	●	
		LX F22.4-H-20	●		●				●	●	
		LX F25.6-H-20	●		●				●	●	
	Lynx Home C ⁴	LX F28.8-H-20							●	●	
		GW60KWH-D-10							●		
		GW100KWH-D-10									●
		GW100KWH-D-10 (Extension)									●
		LX C110-10									●
	Lynx Home D ⁵	LX C120-10									●
		LX C138-10									●
LX C156-10										●	
LXD5.0-10		●		●				●	●		

*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A)

ET/EH/BT/BH/EHB:

*1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 19 oder darüber erforderlich.

*2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 23 oder darüber erforderlich.

*3. Für die Kompatibilität erfordert die ET/BT-Serie die Versionen ARM25 und DSP09 und höher; die EHB-Serie erfordert die Versionen ARM25 und DSP 03 und höher; die EH/BH-Serie erfordert die Versionen ARM25 und DSP 07 und höher.

*5. Für die Kompatibilität benötigt die ET/BT-Serie ARM28 und DSP Version 12 und höher.

ET (15-30KW)/ET G2:

*3. Für die Kompatibilität erfordert die Serie ET (15~30K) ARM07 und DSP-Version 06 und höher.

*4. Für Kompatibilität erfordert die ET (15~30K) -Serie ARM07 und höher.

*4. ET 50KW mit Lynx Home C-Serie LX C110-10, LX C120-10 kann die maximale Leistung des Wechselrichters nicht erreichen.

*5. Für die Kompatibilität benötigt die ET(15~30K)-Serie ARM09 und DSP Version 08 und höher.

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ET (5-10kW)*	EH	BT	BH	EHB	ET (15-30kW)	ET G2	ET (40~50KW)
BYD	Battery-Box HV Serie ¹	-	●	●	●	●				
		HVM 8.3		●		●	●			
	Battery-Box Premium HVM ²	HVM 11.0	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVM 13.8	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVM 16.6	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVM 19.3	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVM 22.1	●	●	●	●	●	●	●	●
	Battery-Box Premium HVS ²	HVS 5.1	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVS 7.7	●	●	●	●	●	●	●	●
		HVS 10.2	●	●	●	●	●	●	●	●
HVS 12.8		●	●	●	●	●	●	●	●	

*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A)

ET/EH/BT/BH/EHB:

*1. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich.

*2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 11 oder darüber erforderlich.

ET15-30K:

*2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 02 oder darüber erforderlich.

PIN1/2 der BYD-CAN-Kommunikationsleitung entspricht PIN4/5 der CAN-Kommunikationsleitung des Wechselrichters.

*2. Der maximale Ladungs-/Entladestrom einer Einzelcluster-HVS-Batterie beträgt 25A. Mit einer Einzelcluster-HVS-Batterie wird die ET30K nicht die nominale maximale Lade-/Entladeleistung des Wechselrichters erreichen können. Die ET15~30 Serie mit HVM-Batterie hat einen maximalen Ladungs- und Entladestrom von 40A.

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	ET (5-10kW)*	EH	BT	BH	EHB	ET (15-30kW)	ET G2	ET (40~50KW)
LG	RESU FLEX Serie ¹	FLEX 8.6	●							
		FLEX 12.9	●							
		FLEX 17.2	●							
	RESU Type-R Serie	RESU10H_Type-R						●		
		RESU10H Prime						●		
RESU Prime Serie ²	RESU16H Prime						●			

*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A)

ET/EH/BT/BH/EHB:

*1. Nur kompatibel mit der Serie ET PLUS+. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 23 oder darüber erforderlich.

*2. Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 20 oder darüber und eine DSP-Version von 02 und darüber erforderlich.

Batteriekompatibilitätsüber- sicht

2) Hochspannungs-Energiespeichersysteme

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	Wechselrichterserie					
			ET (5-10kW)*	EH	BT	BH	ET G2	ET (40~50KW)
PYLON	Powercube H1 Serie ^{*1}	POWERCUBE-H1-48	●	●	●	●		
	Force H1 Series ^{*2}	Force-H1	●	●	●	●	●	
	Force H2 Series ^{*2}	Force-H2	●	●	●	●	●	
	Force H3 Series	Force-H3					●	
<p>*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) ET/EH/BT/BH/EHB: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 07 oder darüber erforderlich. Bitte beachten Sie, dass die Nennspannung der Serie POWERCUBE-H1-48 innerhalb des Batteriespannungsbereichs der GoodWe-Wechselrichter liegen muss. Maximal 8 Einheiten für EH/BH und 11 Einheiten für ET/BT. ^{*2.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 14 oder darüber erforderlich. ^{*2.} Wenn das 4-Modul FORCE-H1 Unterspannung hat, wird die Batteriespannung niedriger als 180V sein, daher sind mindestens 5 Module erforderlich, um mit dem ET übereinzustimmen. ^{*2.} Wenn 2 Module des FORCE-H2 Unterspannung haben, wird die Batteriespannung unter 180V fallen, daher sind mindestens 3 Batteriemodule erforderlich, um mit dem ET übereinzustimmen.</p>								
DYNESS	Tower Serie ^{*1}	Tower T7		●		●		
		Tower T10	●	●	●	●		
		Tower T14	●	●	●	●		
		Tower T17	●		●			
	Power Rack-HV4F	Power Rack-HV4F-11s						●
<p>*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) ET/EH/BT/BH/EHB: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 10 oder darüber erforderlich.</p>								
Soluna	HV-Batterieserie ^{*1}	Soluna 7K Pack HV		●		●		
		Soluna 10K Pack HV	●	●	●	●		
		Soluna 15K Pack HV	●		●			
<p>*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) ET/EH/BT/BH/EHB: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 10 oder darüber erforderlich.</p>								
iPotisEdge	Mint-JKE ^{*1}	Mint-JKE5		●		●		
		Mint-JKE10		●		●		
		Mint-JKE15	●	●	●	●		
		Mint-JKE20	●	●	●	●		
<p>*. Einschließlich Serie ET: ET PLUS+, ET PLUS+ (16A) ET/EH/BT/BH/EHB: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 12 oder darüber erforderlich.</p>								
WTS	WTS Power-CORE 1.0 ^{*1}	WTS Power-CORE 1.0-5.5						
		WTS Power-CORE 1.0-8.3	●		●			
		WTS Power-CORE 1.0-11.0	●		●			
		WTS Power-CORE 1.0-13.8	●		●			
	WTS Energy-CORE 1.0 ^{*1}	WTS Energy-CORE 1.0-9.6						
		WTS Energy-CORE 1.0-12.8	●		●			
		WTS Energy-CORE 1.0-16.0	●		●			
		WTS Energy-CORE 1.0-19.2	●		●			
		WTS Energy-CORE 1.0-22.4	●		●			
WTS Energy-CORE 1.0-25.6	●		●					
<p>ET/BT: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine ARM-Firmware-Version von 14 oder darüber erforderlich.</p>								

3) Gewerbliche und industrielle Energiespeichersysteme

Batteriemarke	Batterieserie	BatterieModell	Wechselrichterserie	
			ETC	BTC
GOODWE	Lynx C series ^{*1}	LX C 101-10	●	●
		LX C 120-10	●	●
		LX C 138-10	●	●
		LX C 156-10	●	●
<p>ETC 50K/BTC 50K: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine EMS-Firmware-Version von 02 oder darüber erforderlich. ETC 100K: ^{*1.} Für die Kompatibilität ist eine EMS-Firmware-Version von 00 oder darüber erforderlich.</p>				