



# UK-Systeme-Vergleich 2024



Hersteller	Systeme	Dachneigung	 <b>Ziegel</b> Befestigung	 <b>Blechfalz</b> Befestigung	 <b>Wellblech</b> Befestigung	 <b>Biberschwanz</b> Befestigung	 <b>Schiefer</b> Befestigung	 <b>Tegalit</b> Befestigung	 <b>Trapez</b> Befestigung	 <b>Bitumen &gt; 10°</b> Befestigung	 <b>Flachdach</b> Befestigung
	Single Rail	5 – 75°	SingleHook 3S SingleHook 3S long SingleHook 4S SingleHook 1.1 SingleHook Alpin* SingleHook Vario (*Marzari Metaldachplatte notwendig)	Blechfalzklemmen	Stockschraube Climber Set (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	SingleHook FlatTile inkl. Metallabdeckung	Stockschraube Climber Set (Marzari Metaldachplatte notwendig)	SingleHook 2	-	Splice Foot Stockschraube Climber Set (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	-
	Mini Rail	5 – 75°	-	-	-	-	-	-	MiniRail (Mit MiniFive 5° Aufständering)	-	-
	BasicRail	5 – 75°	-	-	-	-	-	-	BasicRail	-	-
	MutiRail	5 – 75°	-	-	MultiRail 10 CSM	-	-	-	MultiRail 25	-	-
	Solid Rail (nur ausgewählte Artikel erhältlich)	5 – 75°	SingleHook Vario 1&2 SingleHook Coppo (Kombinierbar mit SingleRail durch L-Adapter, Artikel 6103)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dome 6.10 Xpress	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3° (Nur 4 Montageschritte!)
	Dome 6.10 Classic	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3°
	Dome 6.10 Classic LS	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3°
Dome 6.15	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	15° Süd / 15° Ost-West Befestigung ab > 3°	
	Pro	keine Vorgaben	Rapid2+ Pro 45, Rapid2+ Pro 35, Rapid2+ Pro 45 HLS	Falzklemme 503, Falzklemme Pro 503	Stockschrauben + Montageplatte / Klicktop Pro	Biberschwanz BEZ Rapid Alu 180 x 380 + Dachhaken f. Biberschwanz Rapid Pro Alu	Dachhaken Rapid2+ Pro Slate125	-	SingleFix Pro, ClampFit Pro	Fix T-K Pro	demnächst
	Classic			Falzklemme 503					SingleFix Pro		
	AS 2.1	10 – 60°	AL 13 ALS 13 AL 13 X Dachhaken 40x10 (Marzari Metaldachplatte notwendig)	Blechfalzklemme	Stockschrauben (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	Biberschwanz Dachhaken (Marzari Metaldachplatte notwendig)	-	-	-	Stockschraube (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	-
	TBB 2.1	5 – 35°	-	-	-	-	-	-	TBB 2.1 (5° Aufständering)	-	-
	TBK 2.1	5 – 25°	-	-	-	-	-	-	TBK 2.1 T (Module können nur horizontal gelegt werden)	-	-

