

www.raycap.com

Information contained in this document is subject to  
change at any time without notice.



### WARNING!

Disconnect Busbar power supply before installing the product.  
Vor der Installation die Sammelschiene spannungsfrei schalten.

## Installation Instructions Installationsanleitung Manuel d'installation Instrucciones de Instalación Istruzioni per l'installazione



### ENGLISH

#### Please read the following before installing your Surge Protective Device:

- Verify the system voltage and configuration on the label if it is appropriate for the application.
- Risk of Electric Shock – Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only.
- Disconnect from energized circuits before installing or servicing.
- Safety rules and regulations applicable to all devices connected to power lines should always be followed. National standards and safety regulations must be followed.
- The external mechanical integrity of the device must be checked before installation. Products with visible damage should not be installed.
- Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.
- Connecting leads shall be kept as short as possible, without loops and not exceed 0.5m in total length per SPD according to IEC 60364-5-53.
- The minimum distance of the SPD from any earthed conductive surface at which the SPD can be installed is 0mm.

### DEUTSCH

#### Bitte lesen Sie die folgenden Angaben vor Installation der Überspannungsschutzgerät:

- Sicherstellen, dass die Systemspannung und -konfiguration auf dem Etikett für die Anwendung geeignet ist.
- Stromschlaggefahr – Installation und Wartung sollten nur vom Fachmann durchgeführt werden.
- Gerät vor der Installation oder Wartung/ Reparatur von spannungsführenden Leitungen trennen.
- Die Sicherheitsvorschriften und -regeln für alle an Stromleitungen angeschlossenen Geräte sind stets zu befolgen. Vor Ort geltende Normen und Sicherheitsvorschriften befolgen.
- Vor der Installation ist die externe mechanische Unversehrtheit des Geräts sicherzustellen. Produkte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht installiert werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb innerhalb der angegebenen Grenzwerte zugelassen. Wird das Gerät geöffnet oder manipuliert, erlischt die Garantie.
- Anschlussleitungen sollten so kurz wie möglich gehalten werden, dürfen keine Schleifen enthalten und nicht länger 0,5 m sein (laut IEC 60364-5-53).
- Der Mindestabstand zwischen dem SPD und einer geerdeten Leiterfläche, an der das SPD installiert werden kann, beträgt 0 mm.

### FRANÇAIS

#### Veillez lire les instructions suivantes avant d'installer votre parafoudre:

- Vérifiez que la tension et la configuration du système sur l'étiquette du produit convient à l'application
- Déconnectez le produit de circuits sous tension avant l'installation ou l'entretien
- Les règles de sécurité et les réglementations applicables aux appareils connectés aux lignes électriques doivent toujours être respectées. Les normes nationales et les règles de sécurité doivent être respectées
- L'intégrité mécanique externe du produit doit être vérifiée avant l'installation. Les produits présentant des dommages visibles ne doivent pas être installés
- L'utilisation du produit est uniquement autorisée dans les limites indiquées dans ce manuel d'installation. Le désassemblage ou la modification du produit annule sa garantie
- Les câbles de raccordement doivent être aussi courts que possible, sans boucles et ne pas dépasser une longueur totale de 50 cm par parafoudre conformément à la norme IEC 60364-5-53
- La distance minimale du parafoudre par rapport à toute surface conductrice mise à la terre sur laquelle le parafoudre peut être installé est de 0 mm.

### ESPAÑOL

#### Lea las siguientes instrucciones antes de la instalación de su dispositivo de protección contra sobretensiones:

- Compruebe que la tensión y configuración del sistema que aparecen en la etiqueta son adecuadas para su instalación.
- Riesgo de descarga eléctrica: únicamente personal cualificado puede instalar o dar mantenimiento a este dispositivo.
- Desconecte los circuitos con tensión antes instalarlo o darle mantenimiento.
- Siga siempre todas las normativas y reglamentos de seguridad pertinentes a todos los dispositivos conectados a la red eléctrica. Debe respetar la normativa nacional y los reglamentos de seguridad.
- Compruebe la integridad mecánica externa del dispositivo antes de su instalación. Nunca instale productos que presenten daños visibles.
- Sólo se permite utilizarse dentro de los límites establecidos en estas instrucciones de instalación. Abrir o alterar el dispositivo anula la garantía.
- Las conexiones de cables deben ser lo más cortas posibles, sin bucles y sin exceder 0,5 m de longitud total por cada SPD según la norma IEC 60364-5-53.
- La distancia mínima entre el SPD y la superficie conductora conectada a tierra en la que puede instalarse es de 0 mm.

### ITALIANO

#### Prima di installare il limitatore di sovratensione (SPD: Surge Protective Device), leggere attentamente quanto segue:

- Verificare la tensione e la configurazione del sistema sull'etichetta per capire se sono appropriati per l'applicazione del dispositivo.
- Rischi di elettrocuzione – L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate unicamente da personale qualificato.
- Togliere corrente ai circuiti, prima dell'installazione o della manutenzione.
- È necessario rispettare sempre le normative e i regolamenti di sicurezza applicabili, per tutti i dispositivi collegati alla linea elettrica. È necessario rispettare gli standard nazionali e i regolamenti di sicurezza.
- Prima dell'installazione, è necessario verificare l'integrità meccanica esterna del dispositivo. Non bisogna installare prodotti che mostrino danni evidenti.
- Il suo uso è consentito solo entro i limiti indicati e dichiarati in queste istruzioni di installazione. L'apertura o la manomissione del dispositivo causano l'annullamento della garanzia.
- L'interconnessione delle parti conduttrici deve essere la più corta possibile, evitando la formazione di anelli e non deve comunque superare gli 0,5m di lunghezza totale, per gli SPD, in conformità con l'IEC 60364-5-53.
- La distanza minima del SPD da qualsiasi superficie conduttrice con messa a terra, a cui può essere installato un SPD, è di 0 mm.

TECHNICAL DATA	Produktname / Product name:		ProTec 60 T1H-300-3+0 ProTec 60 T1H-300-3+0-R	ProTec 60 T1H-300-3+1 ProTec 60 T1H-300-3+1-R
	Schutzpfad / Mode of protection	L-PEN	L-N, N-PE	
$U_g/U_n$	AC (50/60Hz)	240 V	240	
$U_c$	AC	300 V	300 V / 305 V (L-N / N-PE)	
$U_p$		1500 V	1500 V / 1500 V (L-N / N-PE)	
$I_n$ (8/20)		20 kA	20 kA / 80 kA (L-N / N-PE)	
$I_{max}$ (8/20)		65 kA	65 kA / 100 kA (L-N / N-PE)	
$I_{imp}$ (10/350)		12.5 kA	12.5 kA / 50 kA (L-N / N-PE)	
$I_{SCCR}$ / Back-up fuse (per IEC 61643-11)		25 kA / 160 A gG fuse	25 kA / 160 A gG fuse	
$I_{ti}$		-	100 A	
$I_{PE}$		$\leq 5 \mu A$	$\leq 5 \mu A$	
Temperaturbereich / Temperature range		-40°C to +85°C		
Luftfeuchtigkeitsbereich / Humidity range		5%...95%		
Montage / Mounting		60-mm-Sammelschienensystem / 60mm busbar system		
Anzahl der Ports / Number of ports		1		
Ort / Location		Innen / Indoor		
IP		20 (IP 40 in kombination mit deckel / IP 40 in combination with cover)		

**REMOTE CONTACT STATES** (optional)

RC-Schaltleistung / RC Switching Capacity:				
D.C.			A.C.	
48V / 0.5A	24V / 0.5A	12V / 0.5A	250V / 1A	125V / 1A
Fernmeldekontakt(e)-Status / RC contact(s) States			11- 12	11-14
SPD-Modul(e) funktional/Installation ist geschützt, SPD is functional/installation is protected			Geschlossen / Closed	Offen / Open
SPD-Modul(e) nicht eingesteckt oder nicht funktional/Installation ist ungeschützt, SPD is non-functional/ installation is unprotected			Offen / Open	Geschlossen / Closed

**Replace plug / Stecker ersetzen**

**BACKUP FUSE**

Protection against short circuit				
$I_{SCCR} = 25kA$				
F1	$F1 \leq 160A$ gG	$F1 > 160A$ gG		
F2	F2 not needed	$F2 \leq 160A$ gG		
Conductor Dimensioning (Cu H07V-K)				
F1	$\leq 40A$	63A — 80A	100A — 125A	160A
F2	-	-	-	-
S1	6mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>
S2	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup>

**DIMENSIONS inches [mm]**

ProTec 60 T1H 3+0    ProTec 60 T1H 3+1

**PROTECTION CONFIGURATIONS**

**TN-C Network System, 3+0**

**TN-S Network System, 3+1**

**TT Network System, 3+1**

**LEGEND:**  
If the length of the connection is  $\varnothing > 0.5$  m make connection  $\varnothing$ .

SPD Conductor min. cross section:

PE, PEN	$\varnothing$ min 16mm <sup>2</sup>
---------	-------------------------------------

Network System:

3+0	TN-C
3+1	TN-S, TT

/ Neutraler Leiter / Neutral Conductor  
 / PE-Leiter / PE Conductor  
 / PEN-Leiter / PEN Conductor

**MET** Haupterdungsschiene / Main earthing terminal

**INSTALLATION / CONNECTION / DISMANTLING**

**Fernmeldekontakt / RC contact**  
Schraublos / Push in

$\varnothing$  min 0.25mm<sup>2</sup>  
 $\varnothing$  max 1.5mm<sup>2</sup>

**Dismantling / Abbau**  
**Locking mechanism / Verriegelungsmechanismus**  
Unlock product from Busbar by pushing the mechanism with a flat screwdriver.  
Deinstallation durch drücken auf die Verriegelung mit einem Standard-Schraubendreher

**Regular screwdriver / Standard Schraubendreher**  
PH2 / Slot 1/4  
4.5 Nm [40 lbf-in]

18 mm (flexible)  
 $\varnothing$  min 16mm<sup>2</sup> /  $\varnothing$  max 25mm<sup>2</sup>

18 mm (stranded)  
 $\varnothing$  min 16mm<sup>2</sup> /  $\varnothing$  max 35mm<sup>2</sup>

**Plug replacement / Steckeraustausch**  
1 Unlock Entsperrn    2 Pull plug out Stecker herausziehen

**Different-sized cabinets / Unterschiedlich großen Schränken**  
Customize the product for different sized cabinets by cutting off the plastic in marked positions a b c.

**Removable adapter / Abnehmbarer Adapter**  
For use on 10mm Busbar remove black spacer (3x)  
Für die Nutzung auf 10mm dicke Sammelschienen die schwarzen Kontaktelemente (3x) entfernen

**Installation**

- Push the ProTec 60 towards the Busbar  
ProTec 60 auf die Sammelschiene schieben
- Hang the product on the busbar and pull down to secure in place. Make sure all connectors and locking mechanisms are securely installed on the busbar and in the locked position. Drücken Sie das Produkt bis zum Anschlag auf die Sammelschiene. Stellen Sie sicher, dass alle Kontaktelemente und das Verriegelungselement in der endgültigen und stabilen Position auf der Sammelschiene befestigt sind.
- For Busbars: 12, 15, 20, 25, 30mm    5, 10" mm \*Remove the spacers / Deinstallation des Kontaktelement.

**NOTE:**  
For 60mm busbar systems with no additional busbars between line bars.

Green Grün  
Not green Nicht Grün  
Replace plug Stecker ersetzen